

**MONTAGE KIT DE FIXATION SUR ROSACE FINE
POUR BARRE DE TIRAGE**
(TROU DU PROFILÉ = Ø16 MM)



1. Accessoires de montage : 1 vis, 1 rosace fine, 1 écrou, 1 clé Allen et 1 clé de 10.



2. Assemblez pour commencer : la vis dans la rosace fine, puis l'écrou dans la vis. Mettez la clé Allen dans l'écrou.



3. Insertion inclinée dans le trou du profilé : veillez à bien incliner l'écrou pour rentrer facilement ce dernier dans son emplacement.



4. Serrez l'écrou : à l'aide de la clé Allen, vissez l'écrou sur le profilé. Enfoncez jusqu'au bout.



5. Touche finale : à l'aide de la clé de 10, vissez définitivement l'écrou sur le support.



6. Résultat : et voilà, le montage de la fixation sur la rosace fine est terminée !