



① **MONTER VOS POIGNÉES**

Fournies avec **vis de liaison**
& **carré de 7 mm**

pour porte standard (épaisseur 38-42 mm).

1. Insérer le **carré** dans la **poignée**.
2. Fixer les **sous-rosaces** à l'aide des **vis**.
3. Positionner le carré dans la **serrure**.
4. Insérer la **vis pointeau** sur le **côté de la poignée** et visser à l'aide de la **clé Allen**.
5. Insérer l'autre poignée dans le carré.
6. Visser la vis pointeau dans l'autre poignée.
7. Clipser (ou visser) les **rosaces** sur les sous-rosaces.

② **CONSEIL D'ENTRETIEN**

Tous nos produits doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide & **sans détergent**.